


Shark

ハンディスチームクリーナー SA1000J

クイックスタートガイド

同梱物

- A ハンディスチームクリーナー本体
- B 注水容器
- C 付属ホース
- D 小型ポケットツールと専用パッド



給水タンクへの注水


1. 給水タンクのキャップを外します。
2. 注水容器を使って給水タンクに水を注ぎます。あふれないよう注意してください。注水が終わったら元どおりにキャップを閉めてください。



使用方法



使用するアクセサリーを、ハンディスチームクリーナー本体のノズル部に差し込んでください(図1)。電源プラグをコンセントに差し込みます。約30秒程でスチームの準備が整います。

スチームトリガーを引くとスチームが噴き出します(図2)。



スチームを使い終わったら、コンセントから電源プラグを抜いてください。アクセサリーの取り外しや収納は、2〜3分冷ましてから行ってください。

付属アクセサリーの使用方法

アクセサリー	用途	取り付け方
C 付属ホース 	スポット清掃、スチームを直接噴きかけたい場合。	ハンディスチームクリーナー本体のノズルに装着します。
D 小型ポケットツールと専用パッド 	先端の細い形状が、狭い範囲や凹凸のある場所のお掃除に適しています。 家具の縁や部屋の角などにも便利です。	付属ホースをハンディスチームクリーナー本体のノズルに装着します。 専用パッドを小型ポケットツールにかぶせます。ゴムバンドを締め、留め具をスライドさせて専用パッドをしっかりと固定します。 専用パッドを取り付けた小型ポケットツールを、付属ホースの先端に差し込み、カチッと音がするまでゆっくり押し込みます。